

Potencia a 135kW: Funcionamiento desde 50 kHz a 150 kHz

**EKOHEAT**<sup>®</sup>  
 With VPA Technology™



## Sistemas de calentamiento de reconocimiento internacional

Los sistemas de calentamiento por inducción EKOHEAT para el rango de 50 a 150 kHz proporcionan soluciones confiables y repetibles para el calentamiento de alta velocidad de piezas pequeñas, donde el diseño de la pieza o el tamaño de la bobina exigen el uso de alta frecuencia para proporcionar un calentamiento eficaz. Entre sus muchas aplicaciones típicas están el tratamiento térmico de aceros, el endurecimiento de superficies de poca profundidad y el calentamiento de acero, aluminio, cobre o bronce para soldadura fuerte, ajuste por contracción, recuperación, moldeado y fusión.

Con el versátil sistema de control de potencia EKOHEAT, usted obtiene una rápida sincronización, eficacia y precisión para el calentamiento de sus piezas, un control de potencia con una resolución del 0.2% y un monitor delantero fácil de leer y utilizar. El control remoto se realiza a través de entradas de 0 a 10 voltios y de 4 a 20 amperios, un puerto serial RS-485, controles de 24 voltios y una entrada remota para parada de emergencia, lo que facilita la integración con sus líneas automáticas de producción.

La tecnología EKOHEAT aumenta el retorno de su inversión disminuyendo el consumo de energía en comparación con los hornos de gas y las técnicas de calentamiento por resistencia. El calentamiento por inducción, sin llama ni contacto, minimiza las pérdidas de energía, concentrándola únicamente en la zona que se desea calentar. Con una eficiente conversión de corriente y un factor de potencia superior al 0.9, este sistema disminuye considerablemente el consumo y, por tanto, el costo de la energía en sus facturas mensuales. Los sistemas EKOHEAT están diseñados para utilizar eficazmente el agua de enfriamiento, disminuyendo aún más los costos de operación.

Éste es un sistema refrigerado por agua que debe conectarse a un intercambiador de calor u otro mecanismo de disipación del calor.



## EKOHEAT de un Vistazo

### Versátil

- Calentamiento eficaz de piezas de distintos diseños, tamaños y composición
- Configuraciones con varios condensadores
- Configuraciones con transformadores de varias tomas
- Calentamiento repetitivo y fiable, sintonización rápida de frecuencia
- Calentamiento al punto Curie
- Unidad de trabajo portátil; distancia de hasta 30 m
- Tiempos de ciclo desde sub-segundos hasta ciclos continuos
- Funcionamiento remoto o adquisición de datos a través de puerto RS-485
- Compatible con voltajes de línea de CA internacionales

### Fácil de usar

- Controles en el monitor delantero fáciles de usar
- Configuración del sistema a través del monitor delantero
- Temporizador de ciclo, captura de datos de ciclo corto y máximos
- Perfiles de 10 fases de calentamiento
- Gestión de salida tolerante a sobrecarga
- Pantalla con 7 idiomas (EN, ES, FR, DE, IT, PT, PL)

# ESPECIFICAÇÕES

Especificações	65/100	90/100	135/100	Unidades
Potencia terminal RF (continua)	53	74	111	kW
Potência de linha CA	65	90	135	kVA
Factor de Potencia	0.92			
Frecuencia de salida	50 – 150			kHz
Voltaje línea de CA	360 – 520			Vac, 3⊕
Protección línea de CA	160	200	300	A
Visualización	LCD monocromático, 240w x 128h pixels			
Comunicaciones de serie	RS485 padrão (conversor RS485/232 opcional)			
Temporizador del proceso	0.01 – 10000			sec
Max Ambient Temp	45 (115)			° C (° F)
Cumplimiento	CE, EN60519, EN61326-1			
Protección de acceso	NEMA 12			
Dimensiones	914 x 848 x 1956 (36 x 33 x 77)			LxPxA mm (pol)
Peso del envío (Sistema)	286 (630)		316 (695)	kg (lb)
<b>Refrigeración por agua</b>				
Flujo (FA + unidad de trabajo)	19 (5.0)		28.4 (7.5)	l/m (g/m)
Presión máxima de entrada	2.8 - 5.6 (40-80)			Bar (lb/in <sup>2</sup> )
Diferencial de presión (rango)	5.6 (80)			Bar (lb/in <sup>2</sup> )
Temperatura máxima del agua	35 (95)			° C (° F)

## Opciones y accesorios



**EKOHEAT** cuenta con un controlador de panel frontal programable que facilita la supervisión del sistema, el control de la sincronización y el nivel de potencia, los diagnósticos y la configuración del sistema. Se pueden configurar hasta diez perfiles de diez fases de calentamiento para controlar los niveles de potencia durante las demandas de sincronización especificadas.

- Auxiliar de arranque
- Intercambiador de calor o enfriador
- Unidad colgante
- Selección automática de tomas
- Relés redundantes para seguridad
- Controlador de varias unidades de trabajo
- Generador de informes de datos seriales eVIEW
- Interruptor de pie
- Cables de conexión de gran longitud para la unidad de trabajo
- Pirómetro óptico (control de temperatura de circuito cerrado)
- Controlador externo (PLC)
- Parada de emergencia delantera con retransmisión



[www.ambrell.com](http://www.ambrell.com)



**Ambrell Corporation**  
United States  
Tel: +1 585 889 9000  
Fax: +1 585 889 4030  
sales@ambrell.com

**Ambrell B.V.**  
The Netherlands  
Tel: +31 880 150 100  
Fax: +31 546 788 154  
sales-eu@ambrell.com

**Ambrell Ltd.**  
United Kingdom  
Tel: +44 1242 514042  
Fax: +31 546 788 154  
sales-uk@ambrell.com