

Leistung bis 50 kW: Betrieb von 15 bis 40 kHz

EKOHEAT

With VPA Technology™



Induktionserwärmungssysteme der Weltklasse

EKOHEAT Induktionserwärmungssysteme für den Bereich von 15 – 40 kHz liefern zuverlässige, wiederholbare Ergebnisse, wenn bei der Hochgeschwindigkeitserwärmung kleinerer Werkstücke aufgrund der Teilegeometrie oder Spulengröße eine effiziente Erwärmung nur mit Hochfrequenz möglich ist. Zu den typischen Anwendungsgebieten gehören u. a. die Wärmebehandlung von Stahl, die Härtung bei geringen Einsatzhärtetiefen sowie die Erwärmung von Stahl, Aluminium, Kupfer oder Messing beim Löten, Aufschrupfen, Härten, Umformen oder Schmelzen..

Das vielseitige EKOHEAT-Leistungsregelsystem bietet Ihnen eine schnelle Feineinstellung, eine effiziente und präzise Teileerwärmung, eine Leistungseinstellung mit 0,2 %-Auflösung und eine anwenderfreundliche, übersichtliche Gerätevorderseite. Der Lieferumfang der Fernbedienung umfasst Eingänge mit 0-10 V und 4- 20 mA, einen seriellen RS485-Anschluss, 24-V-Steuerelemente und einen E-STOP-Eingang (fernbedienbar) für eine einfache Integration in die automatisierte Produktion.

Da der Energieverbrauch niedriger ist als bei Erwärmungsmethoden, die auf Gas oder Widerstandsheiztechniken setzen, ermöglicht die EKOHEAT-Technologie eine höhere Rendite (ROI). Die berührungsfreie Induktionserwärmung ohne Flamme minimiert Energieverluste, weil die Energie nur auf den zu erwärmenden Bereich konzentriert wird. Dank einer außerordentlich effizienten Energieumwandlung und einem Leistungsfaktor von über 0,9 sinkt der Energieverbrauch, sodass Sie bei den monatlichen Stromkosten erheblich sparen. Zudem sind EKOHEAT-Systeme für einen effizienten Kühlwasserverbrauch ausgelegt, was zusätzlich Kosten spart.

EKOHEAT ist ein System mit Wasserkühlung und muss an einen Wärmetauscher oder eine andere Wärmeabfuhrereinrichtung angeschlossen werden.



EKOHEAT AUF EINEN BLICK

Vielseitig

- Effizientes Erwärmen von Teilen verschiedener
- Geometrien, Abmessungen und Zusammensetzungen
- Diverse Kondensatorausführungen
- Verschiedene Transformatoranzapfungen
- Wiederholbare, zuverlässige Erwärmungsergebnisse, agile
- Frequenzeinstellung
- Durchgängige Erwärmung (Curie-Temperatur)
- Beweglicher Arbeitskopf (bis zu 30 m)
- Zykluszeiten von unter 1 s bis kontinuierlich
- Dezentraler Betrieb oder dezentrale Protokollierung mit
- RS485-Anschluss
- Betrieb mit internationalen Netzspannungen möglich

Einfach zu verwenden

- Benutzerfreundliche Steuerelemente an Gerätevorderseite
- Systemkonfiguration über Gerätevorderseite
- Zyklus-Timer, Peak- und Kurzzyklus-Datenerfassung
- 10 zehnstufige Erwärmungsprofile
- Überlasttolerante Ausgangsverwaltung
- Display in 5 Sprachen (DE, EN, ES, FR, IT)

EKOHEAT ist CE-gekennzeichnet und wird in unserem ISO 9001:2008-zertifizierten Werk hergestellt.

TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	20/25	35/25	50/25	UNITS
RF-Anschlussleistung (kontinuierlich)	20	35	50	kW
Netzeingangsleistung	23	41	58	kVA
Leistungsfaktor	0.92			
Ausgangsfrequenz	15 - 40			kHz
Netzleitungsspannung	360 - 520			Vac, 3⊕
Netzleitungsschutz	50	80	100	A
Anzeige	Monochrome à cristaux liquides, largeur 240 x hauteur 128 pixels			
Serielle Kommunikation	über RS485 Anschlussmodus			
Prozess-Timer	0.01 - 10000			sec
Max. Umgebung. Teper.	45 (115)			° C (° F)
Beachtung	CE, EN61010, EN55011			
Schutzart	IP54			
Power Unit Abmessungen	436 x 721 x 762 (17.2 x 28.4 x 30)			WxDxH mm (in)
Geswicht des systems	68 (150)			kg (lb)
Wasserkühlung				
Fluss (SV + Arbeitskopfkappen)	9.5 (2.5)			l/m (g/m)
Druckdifferenzial (Bereich)	2.8 - 5.5 (40-80)			Bar (lb/in ²)
Maximaler Eingangsdruck	5.6 (80)			Bar (lb/in ²)
Maximale Wassertemperatur	35 (95)			° C (° F)

1) Fusibles à action rapide

2) Adapté à l'intégration aux équipements soumis à la directive « Machinery Directive » de l'Union Européenne

3) Alimentation électrique; les exigences relatives au débit de bobine de tête de travail varient selon l'application

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



An der Vorderseite des EKOHEAT befindet sich ein programmierbarer Regler zur Überwachung, Timer- und Leistungsstufensteuerung sowie Diagnose und Systemkonfiguration. Es können bis zu 10 zehnstufige Erwärmungsprofile konfiguriert werden, um die Leistungsstufen entsprechend den vorgegebenen Zeitanforderungen zu steuern.

- Starthilfe
- Wärmetauscher oder Kühler
- Handsteuerstation
- Anwahl mit automatischem Umsteller
- Redundante Sicherheitsrelais
- Steuerung für mehrere Arbeitsköpfe
- Serieller Datenbericht, eVIEW
- Fußschalter
- Verlängerte Arbeitskopfkabel
- Optisches Pyrometer (Regelkreis Temperaturregelung)
- Externer Regler (PLC)
- E-STOP-Schalter an Vorderseite (mit Weiterübertragung)



www.ambrell.com



Ambrell Corporation
United States
Tel: +1 585 889 9000
Fax: +1 585 889 4030
sales@ambrell.com

Ambrell B.V.
The Netherlands
Tel: +31 880 150 100
Fax: +31 546 788 154
sales-eu@ambrell.com

Ambrell, Ltd.
United Kingdom
Tel: +44 (0)1242 514042
Fax: +31 546 788 154
sales-uk@ambrell.com